

select 1-373

Werner Max Moser, 1934

Sitz gepolstert, Rücken, Füsse und Sitzzarge massiv gebogen

B49, T49, H77, SH47

Werner Max Moser, 1934

Assise rembourrée, dossier, pieds et cadre du siège en bois massif cintré

L49, P49, H77, HAss47

Werner Max Moser, 1934

Upholstered seat, back, legs and seat frame solid bentwood

W49, D49, H77, SH47

Varianten / variantes / variants




Select
1-370



Select
1-376

Technische Angaben / specifications / specifications

Masse / mesure / measure



Gewicht / ponds / weight 4.8 kg 9.6 lb

Polsterung / rembourrage / upholstery ja / oui / yes

select 1-373

Holzarten / types de bois / types of wood


Belag / revêtement / surface



Beech natural BN 000 AM
Buche natur BN 000 AM
Hêtre naturel BN 000 AM




Beech black BB 203 SG
Buche schwarz BB 203 SG
Hêtre noir BB 203 SG




Beech whitewashed BG 172 SG
Buche geweisst BG 172 SG
Hêtre teinté blanc BG 172 SG



Beech anthracite BB 200 SG
Buche anthrazit BB 200 SG
Hêtre anthracite BB 200 SG



Beech ebony BB 100 SG
Buche Ebony BB 100 SG
Hêtre teinté ebony BB 100 SG



Beech walnut BB 151 SG
Buche Nuss BB 151 SG
Hêtre teinté noyer BB 151 SG